

ASSOGOMMA
Gruppo Produttori Pneumatici

SCHEDA
10

GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE
DEI DANNEGGIAMENTI
DEL PNEUMATICO

Separazione in zona battistrada/cinture

Manifestazione : Separazione parziale o totale del battistrada, con o senza tela(e) metallica(e).

Segnali complementari eventuali : Presenza di polvere o venature sulla gomma interna di tenuta. Colorazione bluastra della gomma nella zona di sommità. Corrosione delle tele metalliche. Segni di usura sui talloni nella zona di contatto con i bordi del cerchio. Usura circolare sui fianchi.

Cause possibili : Rotolamento prolungato in sovraccarico o sottogonfiaggio che ha determinato un riscaldamento eccessivo e una degradazione dei materiali componenti in gomma. Ossidazione delle tele metalliche a seguito di tagli o perforazioni.

Conseguenze : Messa fuori servizio del pneumatico.

Raccomandazioni : Smontare immediatamente il pneumatico e procedere alla sua sostituzione. Verificare la tenuta del cerchio e della valvola.



www.pneumaticisottocontrollo.it

Caption:

Description:

Dimensions: 396 x 557

aperture: 0

credit: Lucia Tonini

camera:

caption:

created_timestamp: 1464621615

copyright:

focal_length: 0

iso: 0

shutter_speed: 0

title:

orientation: 0

keywords: Array